

GRAND PIANO

## GRAND PIANO Dügmesi + Klavye Tuşu

A0	GRAND PIANO BRIGHT	GRAND PIANO CONCERT
B0	GRAND PIANO MELLOW	
C1	ROCK PIANO	
D1	ELEC.PIANO	
E1	DIGITAL E.PIANO 1	DIGITAL E.PIANO 2
F1	HARPSICHORD	60S E.PIANO
G1	VIBRAPHONE	
A1	STRINGS 1	
B1	PIPE ORGAN	JAZZ ORGAN
C2	ELEC.ORGAN 2	ELEC.ORGAN 1
D2		
E2		
F2		
G2		
A2		
B2		
C3		
D3		
E3		
F3		
G3		
A3		
B3		
C4		
D4		
E4		
F4		
G4		
A4		
B4		
C5		
D5		
E5		
F5		
G5		
A5		
B5		
C6		
D6		
E6		
F6		
G6		
A6		
B6		
C7	Upper1 Ses Seviyesi (-)	Upper1 Ses Seviyesi (+)
D7	Upper1 Oktav Dęđiřtirme (-)	Upper1 Oktav Dęđiřtirme (+)
E7	Upper1 Oktav Dęđiřtirme (+)	Transpoze (-)
F7		Transpoze (+)
G7	Dokunma Tepkisi (Kapalı)	Dokunma Tepkisi (1)
A7	Dokunma Tepkisi (2)	Dokunma Tepkisi (3)
B7	Dokunma Tepkisi (4)	Dokunma Tepkisi (5)
C8		

Upper1 Ton Seęimi

Upper1 Ayarları

Transpoze

Dokunma Tepkisi

ELEC. PIANO

## ELEC. PIANO Dügmesi + Klavye Tuşu

A0	GRAND PIANO BRIGHT	GRAND PIANO CONCERT
B0	GRAND PIANO MELLOW	
C1	ROCK PIANO	
D1	ELEC.PIANO	
E1	DIGITAL E.PIANO 1	DIGITAL E.PIANO 2
F1	HARPSICHORD	60S E.PIANO
G1	VIBRAPHONE	
A1	STRINGS 1	
B1	PIPE ORGAN	JAZZ ORGAN
C2	ELEC.ORGAN 2	ELEC.ORGAN 1
D2		
E2		
F2		
G2		
A2		
B2		
C3		
D3		
E3		
F3		
G3		
A3		
B3		
C4		
D4		
E4		
F4		
G4		
A4		
B4		
C5		
D5		
E5		
F5		
G5		
A5		
B5		
C6		
D6		
E6		
F6		
G6		
A6		
B6		
C7	Upper2 Ses Seviyesi (-)	Katman etkin/devre dışı
D7	Upper2 Ses Seviyesi (+)	Upper2 Ses Seviyesi (+)
E7	Upper2 Oktav Dęđiřtirme (-)	Upper2 Oktav Dęđiřtirme (+)
F7		Upper2 Akort Kaydırma (-)
G7	Upper2 Akort Kaydırma (+)	Upper2 Akort Kaydırma (+)
A7	Lower Ses Seviyesi (-)	Lower Ses Seviyesi (+)
B7	Lower Akort Kaydırma (-)	Lower Akort Kaydırma (+)
C8		Lower Solumleyici etkin/devre dışı

Upper2 Ton Seęimi

Lower (Bas) Ton seęimi

Katman ayarları

Bölme ayarları

 **Düğmesi + Klavye Tuşu**

Key	Function
Bk0	Şarkı Seçimi (-)
B0	Şarkı seçimi (+)
C1	1
Ch1	2
D1	3
E1	4
E1	5
F1	6
F1	7
G1	8
G1	9
A1	10
A1	11
B1	12
C2	13
Ch2	14
D2	15
D2	16
E2	17
F2	18
F2	19
G2	20
G2	21
A2	22
A2	23
B2	24
C3	25
Ch3	26
D3	27
D3	28
E3	29
F3	30
F3	31
G3	32
G3	33
A3	34
A3	35
B3	36
C4	37
Ch4	38
D4	39
D4	40
E4	41
F4	42
F4	43
G4	44
G4	45
A4	46
A4	47
B4	48
C5	49
Ch5	50
D5	51
D5	52
E5	53
F5	54
F5	55
G5	56
G5	57
A5	58
A5	59
B5	60
C6	61
Ch6	62
D6	63
D6	64
E6	65
F6	66
F6	67
G6	68
G6	69
A6	70
A6	70
B6	70
C7	MIDI Kaydedici Şarkısı
Ch7	
D7	
D7	
E7	
E7	
F7	
F7	
G7	
G7	
A7	
A7	
B7	
B7	
C8	

**Dahili Şarkılar** (Keys 1-70)

**Kullanıcı Şarkısı** (Key 70)

**Müzik Kütüphanesi (şarkı numarası)** (Keys 1-70)

**METRONOME**  
 **METRONOME Düğmesi + Klavye Tuşu**

Key	Function
Bk0	(+)
B0	(-)
C1	1
Ch1	2
D1	3
E1	4
E1	5
F1	6
F1	7
G1	8
G1	9
A1	
A1	
B1	
B1	
C2	
Ch2	1
D2	2
D2	3
E2	4
F2	5
F2	6
G2	7
G2	8
A2	9
A2	
B2	
B2	
C3	
Ch3	
D3	
D3	
E3	
F3	
F3	
G3	
G3	
A3	
A3	
B3	
B3	
C4	
Ch4	
D4	
D4	
E4	
F4	
F4	
G4	
G4	
A4	
A4	
B4	
B4	
C5	
Ch5	
D5	
D5	
E5	
F5	
F5	
G5	
G5	
A5	
A5	
B5	
B5	
C6	
Ch6	
D6	
D6	
E6	
F6	
F6	
G6	
G6	
A6	
A6	
B6	
B6	
C7	
Ch7	
D7	
D7	
E7	
E7	
F7	
F7	
G7	
G7	
A7	
A7	
B7	
B7	
C8	

**Tempo ayarı** (Keys 1-9)

**Metronom Vuruşu** (Keys 1-9)

**Metronom Ses Seviyesi (+)** (Key Bk0)

**Metronom Ses Seviyesi (-)** (Key B0)

**Kapalı** (Key C2)

**SOUND MODE**  
**SOUND MODE Düğmesi + Klavye Tuşu**

A0	OPERA HALL	STANDARD HALL
B0		BERLIN HALL
C1		BRITISH STADIUM
D1	Salon Simulatörü derinliğinde Ses (-)	Salon Simulatörü derinlik (+)
E1	Salon Simulatörü derinliğinde Ses (-)	Salon Simulatörü derinliğinde Ses (+)
F1	Surround Tipi 2	Surround Tipi 1
G1		Koro (Ten)
A1	Koro (1)	Koro (2)
B1	Koro (3)	Koro (4)
C2	Parlaklık (+)	Parlaklık (-)
D2		
E2		
F2		
G2		
A2		
B2		
C3	Yay Rezonansı (kapalı)	Yay Rezonansı (Ten)
D3	Yay Rezonansı (2)	Yay Rezonansı (1)
E3	Yay Rezonansı (3)	Yay Rezonansı (3)
F3		Yay Rezonansı (4)
G3	Sonumlama Rezonansı (1)	Sonumlama Rezonansı (kapalı)
A3	Sonumlama Rezonansı (2)	Sonumlama Rezonansı (2)
B3	Sonumlama Rezonansı (3)	Sonumlama Rezonansı (4)
C4	Sonumlama Gurdütüsü (kapalı)	Sonumlama Gurdütüsü (Ten)
D4	Sonumlama Gurdütüsü (2)	Sonumlama Gurdütüsü (3)
E4		Sonumlama Gurdütüsü (4)
F4		
G4	Tuş Açık Aksiyon Gurdütüsü (Ton)	Tuş Açık Aksiyon Gurdütüsü (kapalı)
A4	Tuş Açık Aksiyon Gurdütüsü (1)	Tuş Açık Aksiyon Gurdütüsü (2)
B4	Tuş Açık Aksiyon Gurdütüsü (3)	Tuş Açık Aksiyon Gurdütüsü (4)
C5	Tuş Kapalı Aksiyon Gurdütüsü (Ton)	Tuş Kapalı Aksiyon Gurdütüsü (Ten)
D5	Tuş Kapalı Aksiyon Gurdütüsü (2)	Tuş Kapalı Aksiyon Gurdütüsü (3)
E5	Tuş Kapalı Aksiyon Gurdütüsü (3)	Tuş Kapalı Aksiyon Gurdütüsü (4)
F5		
G5		
A5		
B5		
C6		
D6		
E6		
F6		
G6		
A6		
B6		
C7		
D7		
E7		
F7		
G7		
A7		
B7		
C8		

**Ses Modu Efektleri** (A0-D1)  
**Koro** (G1-B1)  
**Parlaklık** (C2)  
**Akustik Simülator** (C3-F4)

**FUNCTION**  
**FUNCTION Düğmesi + Klavye Tuşu**

A0	Ormanlık Kapama etkin/deve dışı	Fabrika Reset
B0		
C1		Uygula
D1		Bluetooth Eşleştirme
E1	Bluetooth açık/kapalı	Bluetooth bağlantı güçlüklerini temizle
F1		Equal Temperamen
G1		1
A1		2
B1		3
C2		4
D2		5
E2		6
F2		7
G2		8
A2		9
B2		10
C3		11
D3		12
E3		13
F3		14
G3		15
A3		16
B3		
C4	Sol taraf Klavye Oklav Değiştirme (-)	Düet Modu (kapalı/açık/pan)
D4	Sol taraf Klavye Oklav Değiştirme (+)	
E4	Sağ taraf Klavye Oklav Değiştirme (-)	Sağ taraf Klavye Oklav Değiştirme (+)
F4		
G4		
A4		
B4	Akord (442.0 Hz)	Akord (-0.1 Hz)
C5		Akord (+0.1 Hz)
D5		
E5	Klavye Ses Seviyesi (+)	Şarkı Ses Seviyesi (-)
F5	Audio Ses Seviyesi (-)	Şarkı Ses Seviyesi (+)
G5	Audio Ses Seviyesi (+)	
A5	Audio-In Merkezli İrhal etkinleştirme/ deve dışı bırakmak	Audio Ses Seviyesi (+)
B5		
C6		
D6	Yüksek Çözünürlüklü Hızlı MIDI Çıkış etkin/deve dışı	Pedal Fanksiyonu
E6		
F6		
G6		
A6		
B6		
C7		
D7		
E7	Dokümanlık Düğme Hassasiyeti (-)	Dokümanlık Düğme Hassasiyeti (+)
F7		
G7		
A7	Otomatik Devam etkin/deve dışı	Bildirim Tonu Ses Seviyesi (-)
B7	Bildirim Tonu Ses Seviyesi (+)	Bildirim Tonu Ayar seçimi
C8		

**Skala Ayarı seçimi** (G1-B1)  
**Skala Ayarı alt notası** (C2-F4)  
**Düet** (C4-D4)  
**Akortlama** (B4-C5)  
**Ses Seviyesi ayarları** (E5-F5)  
**MIDI ayarları** (D6-E6)